

COPPER PHILOSOPHY

INSTRUKCJA MONTAŻU DEKORÓW MIEDZIANYCH



COPPER PHILOSOPHY
ul. Wojska Polskiego 115
95-070 Aleksandrów Łódzki

studio@copperphilosophy.com
+48 603 749 415

COPPER PHILOSOPHY

INSTRUKCJA MONTAŻU

Potrzebne narzędzia: klej, pistolet do kleju, poziomica, ołówek

1. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża na którym zamierzamy układać dekory należy rozpocząć od jego dokładnego oczyszczenia. Należy usunąć wszelkie zabrudzenia, pozostałości farb, kurzu i innych warstw łuszczących się. Podłoże musi być czyste, zwarte, nie kruche, nie popękane, ani nie osypujące się czy wymagające impregnacji. Zalecamy, aby powierzchnia była gładka.

Nieprawidłowo przygotowane podłoże skutkuje zmniejszeniem przyczepności kleju do powierzchni, a jednocześnie braku prawidłowego utrzymania dekorów.

2. Rozplanowanie dekorów

Każdy proces układania płyt należy rozpocząć od rozplanowania układu, ustalenia osi oraz ułożenia pożądanego układu wstępnie na podłodze. Oferowane różnorodne opcje formatów oraz grafik pozwalają na rozmaite aranżacje i uzyskanie dowolnych efektów.

Dla dekorów miedzianych minimalna szerokość spoiny zależna jest od wyboru producenta fugi. Można układać je również bezfugowo.

3. Cięcie płytek

Cięcie tzn. przecinanie, rozcinanie, nacinanie, wycinanie, szlifowanie – nie jest zalecane.

4. Klejenie dekorów

Po rozplanowaniu płyt można przejść do ich montażu na wybranej powierzchni. Zalecamy do użycia tradycyjny klej montażowy.

Dekory można układać pozostawiając szczeliny pod fugę oraz bez nich.

Na pojedynczą płytę należy nałożyć odpowiednią ilość kleju – w czterech równo rozłożonych punktach. Następnie przyłożyć do powierzchni, równo docisnąć i lekko przesunąć po podłożu, co zapewni równomierne rozprowadzenie kleju i odpowiednie przymocowanie dekorów. Podczas montażu płyt należy stosować zalecenia producenta użytej chemii budowlanej. Klej, który wydostał się na powierzchnię podczas klejenia powinien być usunięty niezwłocznie, gdy jeszcze jest świeży.

5. Fugowanie dekorów

Fugowanie płyt należy rozpocząć po stwierdzeniu całkowitego ich zespojenia z podłożem - w czasie przewidzianym przez producenta kleju. Konieczne jest dokładne oczyszczenie i osuszenie szczelin, które powinny być głębokie na co najmniej 2/3 grubości płytek.

Przed rozpoczęciem należy bezwzględnie wykonać próbę spoinowania na niewielkim fragmencie płyty i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu określenia wpływu fugi na użyty rodzaj dekoru.



COPPER PHILOSOPHY

ul. Wojska Polskiego 115
95-070 Aleksandrów Łódzki

studio@copperphilosophy.com
+48 603 749 415

COPPER PHILOSOPHY

Do fugowania należy użyć zalecanej przez producenta fugi epoksydowej - uniwersalnej, dekoracyjnej, kwasoodpornej, nienasiąkliwej, plamoodpornej, dwuskładnikowej fugi z dodatkiem środka bakteriostatycznego. Zalecana przez producenta szerokość spoin – od 1 do 15mm.

Przed rozpoczęciem fugowania powierzchnię dekorów należy zabezpieczyć np. taśmą malarską. W celu uzyskania właściwego wyglądu okładziny fugowanie musi być przeprowadzone zgodnie z instrukcją producenta. Szczególnie zalecamy zwrócić uwagę na czas wiązania.

Każdą fugę należy stosować zgodnie z instrukcją przygotowaną przez producenta. Ważne by po zakończeniu prac nie zostały ślady, ponieważ po utwardzeniu usunięcie zaprawy jest znacznie trudniejsze i może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Masy do spoinowania w intensywnych kolorach nie powodują trwałych przebarwień na powierzchni dekorów. Można stosować fugi o kontrastowych – względem płyt – kolorach.

6. Zakończenie montażu

Na zakończenie prac należy dokonać oczyszczenia powierzchni z pozostałości po montażu. Zaleca się stosowanie wilgotnej ściereczki z mikro fibry. Użycie wszelkich innych środków myjących wymaga uwzględnienia wskazówek podanych przez producenta oraz wykonania próby na niewielkim fragmencie czyszczonej powierzchni.

Po zakończeniu prac montażowych i wyczyszczeniu dekorów nie zaleca się impregnowania płyt ani innego zabezpieczania powierzchni.

7. Czyszczenie

Do zmywania zanieczyszczeń z codziennego użytkowania należy stosować wilgotną ściereczkę z mikro fibry.

8. Zasady bezpieczeństwa

Dostarczony produkt jest sklasyfikowany jako bezpieczny w normalnych warunkach i nie powoduje zagrożenia dla zdrowia oraz środowiska.



COPPER PHILOSOPHY

ul. Wojska Polskiego 115
95-070 Aleksandrów Łódzki

studio@copperphilosophy.com
+48 603 749 415